

Caricamento programma per MacOS

STEP1: Scaricare il software Arduino (IDE)

Aprire l'URL: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> con il browser

Cliccare “Mac OSX 10.8 Lion or newer”



Generalmente la versione disponibile in questo sito Web è quella più recente, ma la versione effettiva che si andrà a scaricare potrebbe contenere delle immagini diverse da quelle mostrate in questo capitolo.

STEP2: Cliccare “JUST DOWNLOAD”.

Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). [Learn more on how your contribution will be used.](#)




JUST DOWNLOAD

CONTRIBUTE & DOWNLOAD


STEP3: Aprire Finder.



STEP4: Dopo avere scaricato il programma sarà possibile eseguire l'installazione dalla directory di download.



STEP5: Collegare la scheda di sviluppo alla porta USB del PC tramite il cavo in dotazione e aprire la directory in cui si trova l'icona **AUTO_GO.**



STEP8: Seleziona il numero della porta seriale.


(Suggerimenti: il computer identifica ogni scheda Arduino UNO con un numero COM diverso, bisogna scegliere il numero COM corretto.)



STEP9: Selezionare il tasto che dà inizio al caricamento del programma AUTO_GO.



STEP10: Termine del caricamento.



A questo punto, l'ambiente di sviluppo di Arduino è stato creato con successo.



<http://www.elegoo.com>

2020.5.15