

Smart car Risoluzione dei problemi

Carica il codice "AUTO_GO.ino" prima di eseguire il test.

D: Non è successo nulla dopo che la macchina è stata accesa?

R: 1. Controllare se entrambi i led sul modulo L298N e sulla scheda UNO sono accesi. Se il LED sul modulo L298N o sulla scheda UNO non è acceso, è perché i fili non sono ben collegati al connettore DC. Riconnetterli.

2. Verificare che il cablaggio del modulo L298N sia corretto. Seguire esattamente il tutorial e assicurarsi di eseguire correttamente il cablaggio. Oppure puoi anche inviarci alcune chiare immagini di cablaggio e controlleremo per te.

D: L'auto non funziona correttamente come previsto?

R: 1. Verificare che il cablaggio del modulo L298N sia corretto.

2. Caricare il codice "AUTO_GO" (L'uso del tuo codice o la dimenticanza di caricare il codice e saltare al passaggio successivo possono causare problemi)

3. Se l'automobile non funziona ancora correttamente dopo i due passaggi precedenti, forse la scheda UNO non è ben collegata con la scheda di estensione V5.0. Estrarre la scheda di estensione e ricollegarla alla scheda Uno per garantire una connessione corretta.

4. Rimuovere la scheda di estensione V5.0 e caricarla di nuovo.

In caso di dubbi in questi test, non esitare a comunicarcelo.

Ti aiuteremo sempre.